


Anleitungshert



© 2008 Mattel, Inc. All Rights Reserved.
Mattel GmbH, An der Trift 75, D-63303 Dreieich.
Mattel Ges.m.b.H., Triester Str. 14, A-2355 Wiener Neudorf.
Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.
Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.



Asst. N3772
N3773 / N3774
P/N 823A8502 Rev.A

Inhalt

Installation	1
Vorbereitung	2 - 3
Eine ganze Welt entdecken	3 - 4
Portale und Funkeys-spezifische Spielorte	4 - 5
Die Wohnung	5 - 6
Der Hauptbahnhof	6
Credits	7
Verbraucherinformationen	8



Installation

Systemanforderungen:

Kompatibel mit:	Windows Vista™/XP/2000
Prozessor:	800 MHz-Prozessor (1,3 GHz empfohlen)
RAM:	256 MB RAM (512 MB empfohlen)
Festplattenspeicher:	GB freier Festplattenspeicher
Videokarte:	32 MB-Videokarte (64 MB empfohlen)
CD- oder DVD-Laufwerk:	Erforderlich
Anschlüsse:	USB-Anschluss (USB-Verbindung über das U.B. Funkeys-Kabel)
Software:	Adobe Flash 9 (enthalten)
Sonstiges:	Soundkarte, Tastatur, Maus

Hinweis: Eine Internetverbindung ist für Software-Aktualisierungen und für die vollständige Funktionalität der Wohnung erforderlich.

Installation des U.B. Funkeys-Computerspiels

HINWEIS: STECKEN SIE DEN USB-STECKER DER U.B. FUNKEYS-STATION ERST DANN IN DEN USB-ANSCHLUSS DES COMPUTERS, WENN DAS SYSTEM SIE DAZU AUFFORDERT!

Legen Sie die CD-ROM zum Installieren von U.B. Funkeys in Ihr CD-/DVD-Laufwerk ein. Machen Sie zum Starten der Installation einen Doppelklick auf die Setup-Datei. Befolgen Sie die Schritte des Installationsassistenten, um das Spiel erfolgreich auf Ihrem Computer zu installieren. Stecken Sie den USB-Stecker der U.B. Funkeys-Station in den USB-Anschluss Ihres Computers, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

HINWEIS: Wenn Sie die U.B. Funkeys-Station mit dem Computer verbinden, erscheint der „Neue Hardware gefunden“-Assistent auf dem Bildschirm. Schließen Sie diesen Assistenten. Es erscheint ein Fenster mit folgender Mitteilung: „Ihre neue Hardware wurde möglicherweise nicht richtig installiert“. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die U.B. Funkeys-Station.

Die Treiber werden auf den Computer geladen und die Station so funktionsfähig gemacht. Sollte die U.B. Funkeys-Station aufhören zu funktionieren, dann ziehen Sie einfach den USB-Stecker aus dem Anschluss heraus und stecken ihn anschließend wieder hinein. Dieser Vorgang stellt die Station zurück. Danach sollte sie wieder funktionieren.

Deinstallation des U.B. Funkeys-Computerspiels

Gehen Sie zur Systemsteuerung Ihres Computers (Start-Einstellungen-Systemsteuerung), und machen Sie einen Doppelklick auf „Programme hinzufügen oder entfernen“. Wählen Sie U.B. Funkeys aus der Liste, und klicken Sie auf „Ändern/Entfernen“. Befolgen Sie die Schritte des Deinstallations-Assistenten, um U.B. Funkeys von Ihrem Computer zu deinstallieren.

Willkommen bei U.B. Funkeys

U.B. Funkeys ist ein aufregendes Computerspiel, das dich nach Terrapinia bringt - in die coole Welt der Funkeys. Jeder neue Funkey aus der U.B. Funkeys-Serie gewährt dir Zugang zu einem neuen Bereich und zu neuen Spielen. Spiele jedes U.B. Funkeys-Spiel und verdiene dir Münzen, um dir coole neue Sachen zu kaufen, mit denen du deine Wohnung dekorieren kannst. Hast du deine Wohnung eingerichtet, dann stelle sie ins Internet, um sie deinen Freunden oder deiner Familie zu zeigen. Aber pass gut auf! Master Lox und seine gemeinen Geldeintreiber schleichen herum und warten nur darauf, dich aufzuhalten und dir deine Münzen abzunehmen. Öffne die Bereiche...Spiele die Spiele...und besiege Master Lox, damit die U.B. Funkeys wieder in Frieden leben können!

Gehe auf www.ubfunkeys.de, um dir aktuelle Informationen über U.B. Funkeys zu holen.

Vorbereitung

Startest du das U.B. Funkeys-Spiel, dann kommst du zuerst zum Hauptmenü. Dort kannst du dich anmelden oder deine Einstellungen ändern.

Einen Spieler erstellen – Hier kannst du deinen Benutzernamen und dein Passwort eingeben oder ändern.

Login – Hier meldest du dich an, wenn du deinen Benutzernamen und dein Passwort eingegeben hast.

Geschichte – Hier erzählt dir Bürgermeister Sayso etwas über die Geschichte der Funkeys...und über die große Katastrophe! Diese Einführung hilft dir, dich mit Terrapinia vertraut zu machen. Lies sie dir gut durch.

Internetseite – Klickst du hierauf, dann wirst du zur U.B. Funkeys-Internetseite gebracht.

Optionen – Hier kannst du deine Bildschirmansicht ändern, Codes eingeben und nach den neuesten Aktualisierungen suchen.

* Hinweis: Diese Einstellungen wurden fabrikmäßig so eingegeben, um das bestmögliche Spielergebnis zu erzielen.

Eine ganze Welt entdecken

Nachdem du dich angemeldet hast, wirst du nach Funkeystown transportiert. Nun kann dein Abenteuer beginnen. Klicke mit deiner Maus an die Stelle, an die dein Funkey am Bildschirm hingehen soll.

Dein Funkey – Dein Bildschirm-Funkey ist der Funkey, mit dem du gerade spielst. Es ist der Funkey, der auf deiner U. B. Funkeys-Station steht.

Hauptmenü – Bringt dich zum Hauptmenü zurück.

Meine Sachen – Hier kannst du dir die Gegenstände ansehen, die du aktuell besitzt.

Die Münzen – Hier wird dir gezeigt, wie viele Münzen du besitzt.



Sound-Optionen – Hier kannst du die Lautstärke der Musik und der Geräuscheffekte einstellen.

Nach Hause gehen – Bringt dich direkt zu deiner Wohnung.

Landkarte – Zeigt dir aus der Vogelperspektive, wo du schon überall gewesen bist.

Schau dir die Funkeys, die du auf dem Bildschirm siehst, genau an. Auf deiner Abenteuerreise wirst du guten und gemeinen Funkeys begegnen (halte dich von den gemeinen am besten fern). Schau dir die Bereiche genau an, in denen du dich befindest. Es gibt viele Überraschungen, die auf dich warten. Entdecke sie alle! Diese Überraschungen ändern sich ab und zu. Sei also wachsam.

Portale


Das Haupttransportmittel zu den Bereichen sind die Portale. Jedes Portal bringt dich zu einem bestimmten Bereich. Merke dir, wo die Portale sind, damit du wieder nach Funkeystown zurückkehren kannst. Damit du einen Bereich betreten kannst, musst du mit dem entsprechenden Funkey auf dem Zugangsfeld des Portals stehen. Hierfür musst du möglicherweise den Funkey auf deiner U.B. Funkeys-Station austauschen. Tipp: Schau dir an, welche Funkeys in welchem Bereich umherwandern! Einige Portale funktionieren einwandfrei, andere sind kaputt und werden gerade repariert. Schau bei den kaputten Portalen immer mal wieder vorbei, um zu sehen, ob sie schon repariert sind und freigeschaltet wurden.



Funkeys-spezifische Spielorte

Jeder Funkey kann nur seinen eigenen, Funkeys-spezifischen Spielort betreten. Während du die verschiedenen Bereiche erforschst, wirst du auf Spielorte stoßen, in die du nicht

hineingehen kannst. Möchtest du in einen bestimmten Spielort hinein und das dazugehörige Spiel spielen, musst du dich in den entsprechenden Funkey verwandeln. Das heißt, du musst den Funkey auf deiner U.B. Funkeys-Station mit dem Funkey austauschen, der Zugang zu diesem Ort hat. Tipp: Achte darauf, wer hier ein- und ausgeht! Hier hast du dann zwei Möglichkeiten. Du kannst das Spiel spielen oder im Laden einkaufen. Zum Spielen musst du auf dich auf das Spielportal stellen. Am Ende des Spiels erhältst du Münzen. Die Anzahl der Münzen ist abhängig von deinem erzielten Punktestand. Je mehr du spielst, desto mehr Münzen verdienst du dir. Möchtest du im Laden einkaufen, brauchst du nur zum Tresen zu laufen. Der Ladenbesitzer begrüßt dich und lässt dich durch die Dinge stöbern, die du mit deinen Münzen kaufen kannst. Ob Schoko-Qualle oder wildes außerirdisches Haustier...in den Läden findest du die verrücktesten Sachen. Hast du einen Gegenstand gekauft, kannst du ihn zum Einrichten deiner Wohnung verwenden!



Die Wohnung

Deine Wohnung befindet sich in Funkeystown. Du kannst den Raum ganz nach deinem Geschmack einrichten. Wähle die Anordnung aus, die Tapete und die verschiedenen Dinge, die du in den Läden gekauft hast! Welche Einrichtungsgegenstände du hast, hängt davon ab, wie weit im Spiel du gekommen bist.



Da es in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Dinge zu unterschiedlichen Preisen zu kaufen gibt, können andere sehen, wie weit im Spiel du gekommen bist, wenn sie sich deine Wohnung anschauen. In deiner Wohnung befindet sich auch dein Trophäen-Zimmer. Hier siehst du alle Trophäen, die du dir beim Spielen in den verschiedenen Orten erspielt hast.

Du kannst von hier aus auch in dein Spielzimmer gehen. Hast du bei einem Spiel einen hohen Punktestand erzielt, kannst du dieses Spiel von nun an direkt von deinem Spielzimmer aus spielen.

Ist deine Wohnung nach deinem Geschmack eingerichtet, dann teile sie mit deinen Freunden! Klicke einfach nur auf „Speichern“, wenn du deine Wohnung verlässt. Du wirst dann aufgefordert, deiner Wohnung einen Namen zu geben. Du kannst deinen Freunden bis zu drei Versionen deiner Wohnung zeigen. Nachdem du deine Wohnung(en) benannt hast, wird/werden sie in die U.B. Funkeys-Galaxie gesendet, damit deine Freunde sie sehen können. Achte darauf, dass du deinen Freunden den genauen Namen deiner Wohnung mit der genauen Schreibweise gibst, damit sie sie vom Hauptbahnhof aus anklicken können!

Der Hauptbahnhof

Vom Funkeystown Hauptbahnhof aus kannst du nach verschiedenen Wohnungen suchen und sie dir ansehen. Steigst du in die Funkeystown-Bahn, dann kannst du Folgendes auswählen:

Nach Hause: Bringt dich zu deiner Wohnung. Gehst du aus deiner Wohnung heraus, landest du wieder im Funkeystown Hauptbahnhof.

Wohnung eines Freundes: Schau dir die Wohnung eines Freundes an. Hier musst du den Namen der Wohnung deines Freundes eingeben. Dann kannst du sie dir ansehen!

DENK DRAN: Die Namen der Wohnungen müssen genau so geschrieben werden, wie sie gespeichert wurden.

Überrasche mich: Diese Auswahl bringt dich per Zufallsprinzip in eine beliebige Wohnung der U.B. Funkeys-Galaxie. Hol dir hier tolle Einrichtungsideen. Hier siehst du vielleicht auch Gegenstände, von denen du gar nicht wusstest, dass es sie gibt!



U.B. Funkey™ Credits

RADICA

Ethan Keoni Wood – Funkey Visionary
Jeff Bruneau – Thought Jockey of Funk
Ron Bagley – Director of Funk
Chris Wilson – Funkey Biographer
Kevin Brase – Head Honcho
Robert Brock – Spider Funkey
Andrew Jones – Smells Funkey
Joe Donney – Funkey Historian

RADICA CHINA

Larry Cheng – VP of engineering
Donny So – project management director
Kenneth Yu – engineering director
Tony Ngai – project manager
Derek Man – software development manager
Ivan Yeung – project engineer
Derek Mok – electronic engineering manager
Mingo Wong – mechanical engineering manager
Andrew Lo – senior electronic engineer
Chris Park – senior software engineer
Shek Chan Kei – engineering manager
Keith Yiu – engineering service manager
Zhang King – mechanical engineer
Pi Tao – assistant mechanical manager
Tony Chan – graphic designer

ARKADIUM

Jessica Stasi Rovello – Executive Producer
Kenny Rosenblatt – Producer
Tammy Manganello – Producer
Simon Kono – Lead Designer
William Bredbeck – Lead Designer
Terrance Peng – 3D Artist
Silas Law – QA Manager
Julia Detar – Flash Developer
Thomas Rassweiler – Flash Developer

ARKADIUM UKRAINE

Igor Fedorov – Technical leader, Senior Flash developer
Maksim Korabiyov – Project manager
Vladimir Morozov – Flash developer
Sergey Shmuylo – Junior Flash developer
Constantin Kondratyuk – Server side engineer
Lenura Abdurashitova – QA Tester
Enver Keshfedinov – QA Tester
Larisa Bolgova – QA Tester

Verbraucherinformation

- Manchmal kann der Aufbau statischer Elektrizität (von Teppichböden etc.) dazu führen, dass das Spiel aufhört zu funktionieren. In diesem Fall den USB-Stecker einfach aus dem Anschluss herausziehen und ihn anschließen wieder hineinstecken. Dieser Vorgang stellt die Station zurück. Danach sollte sie wieder funktionieren.
- Das Produkt funktioniert möglicherweise in einer Umgebung mit Funkhochfrequenzstörungen nicht richtig. In dem Fall muss es zurückgestellt werden.
- Dieses Produkt enthält einen Magneten. Nicht in der Nähe von Gegenständen benutzen, die durch magnetische Felder beschädigt oder gestört werden können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers, der für die Übereinstimmung mit den relevanten Standards verantwortlich ist, an diesem Produkt vorgenommen werden, könnten dazu führen, dass der Benutzer dieses Produkt unrechtmäßig benutzt.



Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich der Entsorgung und Informationen zu öffentlichen Rücknahmestellen.

Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.